TRANTEC S-D7802 數位無線電麥克風接收器



目錄

1.安全注意事項	2
2. 一般說明	3
3.特點	3
4. 項目及功能	3
5.選單操作	8
6.兩個接收器共用一組天線時	16
7.三個或更多接收器共用一組天線時	16

8.天線安裝說明	17
9.耳機監聽	18
10.耳機串聯連接	18
11.網路功能說明	19
12.規格	19
13.附屬品	20

感謝您購用Trantec S-D7802 數位無線電麥克風接收器 請務必詳細閱讀本書中的說明,以確保正確地使用此產品。



1. 安全注意事項

- 保持系統遠離直接熱源,如集中供暖散熱器、加熱器,並且避免陽光直射。
- 請勿將設備暴露在易濺到液體處,因其為可能導致火災或觸電的原因。
- 用微濕的布擦拭機器,切勿使用家用的清潔劑或溶劑。
- 避免使用或設置系統在潮濕或塵土飛揚的環境。
- 不使用時,務必拔除電源插頭。
- 本機為專為室內使用者,請勿安裝在室外。如果設備淋濕時,會有觸電的危險。
- 切勿拆除本機的外殼,露出電子元件或以任何方式修改此設備。
- 請勿用濕手接觸電源線。
- 拔除電源插頭時,切勿拉扯電源線,請握住插頭部。
- 確保電源插頭牢固插入在牆上的插座。
- 電源線的配線方式,應不容易被踩到或使操作者被絆倒。
- 如果電源線已損壞時,請勿繼續使用。否則可能會導致火災或觸電。
- 在雷雨天氣時,不要觸及此設備任何部分,否則可能會導致嚴重的電擊。
- 本機只能使用它所規定的電壓。使用高於規定的電壓可能會導致火災或觸電。
- 請勿切割、扭結、損壞或改裝電源線。此外,永遠不要將重物(包括設備本身)在電源線上。
 否則,可能會導致火災或觸電。
- 務必將本設備單元安裝在一個穩定的表面或位置。否則,此設備單元可能會跌落,造成人身傷 害和/或財產損失。
- 移動本設備時,確認已先拔除電源線插頭。在電源線連接到插座的狀態下移動本設備,可能會 損壞電源線,導致火災或觸電。
- 不要將本設備上放置重物,因為這樣可能會導致本設備跌倒,造成人身傷害和/或財產損失。此外,重物本身可能會跌落而造成傷害和/或損壞。
- 不要將液體容器或金屬物品放置在本設備的頂部。如果不小心將液體灑出,可能會引起火災或 觸電。

如果外殼被移除或有其他違反上述指令者,保固將屬無效,亦不對所造成的燒傷和/或觸電 人身風險負責。

如果使用設備時出現以下任何一種情況時,關閉並從電源插座立即拔除交流電源線,並聯繫 最近的經銷商。

- 冒煙或異味
- 設備內有水或異物
- 外殼被物理損壞時



切勿擅自移除外殼。

機器內部含有精密電子零件,應由合格人員執行相關檢查維修服務。

在三角形內帶箭頭的閃電符號是為了告訴使用者,產品內部零件對用戶人身產生觸電危險。

三角形內的驚嘆號是為了告訴使用者,重要的操作和維修說明撰寫於隨設備提供的手冊中。

警告 - 表示潛在的危險情況,可能會導致死亡或嚴重的人身傷害。

注意 - 表示潛在的危險情況,可能導致輕微或中等程度的人身傷害和/或財產損失。

2. 一般說明

S-D7802是一款雙通道UHF無線接收器,採用一個數位分集系統,支援數位音頻傳輸。

3. 特點

- 高品質的32kHz/24位元數位音頻數據接收。
- 數位音頻傳輸能力可省去使用類比壓擴器,從而使S-D7802得以不產生從擴器誘發的失真和 動態追踪的不準確性的缺點。
- 真分集接收器可以確保穩定的無線信號接收。
- 多通道密度高。
- 支援工業標準的數位介面。
- 傳送器的電池壽命顯示和自傳送器設定的資訊。
- 可遠程監控和由個人電腦控制。
- LAN音頻監控設備。
- 寬廣的接收射頻帶寬,通常為60MHz。

4. 項目及功能

[前面板]



無線電信號接收電平表

LED顯示用以指示對應的天線接收信號的強度。

音頻輸入電平表

LED顯示用以指示對應的音頻信號輸入電平。

接收天線指示燈

LED顯示對應於所選擇的天線。

電池指示燈

顯示麥克風目前的剩餘電池壽命(鹼性電池)。

顯示	剩餘小時數
	(連續使用)
E●●●● F (四指示燈全亮)	4.5 – 6
E●●●OF(三指示燈亮)	3-4.5
E ●●OOF (二指示燈亮)	1.5 – 3
E●000F(一指示燈亮)	0.5 – 1.5
E • • • • F (四指示燈全閃爍)	0 – 0.5

群組指示燈

顯示接收的群組數目。

頻道指示燈

顯示接收的頻道數目。

注意:

- "頻道標識"功能設為關閉(OFF)時,位於群組及頻道右下方的指示燈閃爍
- 當掃描頻道時,會顯示"CH.S."指示;若顯示其他指示或指示燈閃爍時,參見"網路功 能手測"

操作選單顯示

顯示操作鍵設定結果。 更多的相關資訊,請參見"6. 選單操作"

操作鍵

在(操作選單顯示)及(接收器設定項目)變更選單;更多的相關資訊,請參見 "6. 選單 操作"

頻帶指示燈 [BAND]

顯示頻帶是設在"1"或"2"。

天線衰減器位階水平指示燈 [ANT ATT A, ANT ATT B]用三增量 ("0," "-

10" and "-20dB") 顯示設定的衰減器位階水平;正常操作時,把衰減器設在"0" 位置。

RF串接指示燈 [RF CASCADE]

用對應的LED自動識別串接天線;參見"7.兩個接收器共享一組天線".

注意:

若數位音效輸出時鐘信號供應錯誤出現時,頻帶、天線衰減器位階水平與 RF 串接開關指示燈自穩定亮燈變為閃爍;參見 "6.3.6. 字元時鐘設定".

網路狀態指示燈 [LINK/ACT]

連接網路時,此指示燈亮起。 資訊傳輸或接收時,此燈閃爍。

網路狀態指示燈 [FULL/COL]

網路為全雙工通信模式時,此LED燈亮起;偵測到數據干涉(碰撞)時,此LED燈閃爍。 本設備單元在接收器、網路(PC)間進行半雙工通信時,此LED燈保持不亮起。

遠端遙控指示燈 [REMOTE]

接收器在遠端遙控操作模式時,此燈亮起;更多的相關資訊,請參見 6.1節內容。 當個人電腦(PC)使用設備驗證功能時,此燈閃爍。更多的相關資訊,請參見 SD7000 數位麥 克風軟體手冊第1.1節內容。

網路重設鍵

按住此鍵使接收器處於維護模式。 再次按下此鍵可設定接收器返回到正常模式。 有關維護模式的訊息,請諮詢您的BBM經銷商。

耳機插座 [PHONES]

允許通過連接的耳機聽到接收到的音頻。

耳機輸出單元選取器鍵[UNIT1, UNIT 2]

更多的相關資訊,請參見"10.耳機監測"。

耳機音量控制[VOL]

用來調整耳機輸出音量。

音效輸出位階水平 指示燈 [輸出]

當所接收到的音效信號位階水平超過定義值(-36dBFS)時,此燈亮起。

天線監控套件監視孔

更多的相關資訊,請參見"9. 關於天線安裝套件"。

[後面板]



LAN連接器 [LAN]

用於經由LAN線連接個人電腦(PC)。(更多的相關資訊,請參見SD7000數位麥克風監控軟體手冊)

字元時鐘輸入終端 [WORD CLOCK IN]

允許連接到字元時鐘信號源。

終端選取器開關 [TERM]

字元時鐘終端設為"開啟(Open)"或"75D"。

AES/EBU 輸出連接器 [AES/EBU OUT]

輸出數位音效信號至一組裝配有 AES/EBU輸入的裝置。

天線輸入連接器 [ANTENNA IN]

連接置一組外部天線。

天線輸出連接器 [CASCADE OUT]

用來載兩接收器之間分享一組信號天線。 參見 "7. 兩個接收器共享一組天線"(關於天線串接連結的敘述)。

混合輸出接口(不平衡) [MIX OUT]

混合並輸出來自兩個模組單元的音頻信號,可以通過耳機輸出而被監視。

混合輸入接口(不平衡)[MIX IN]

連接到另一個接收器的混合輸出。

音效輸出接口(不平衡)[AF OUT]

連接到被連接裝置的麥克風輸入插孔或線路輸入插孔。

音效輸出 XLRs (平衡) [AF OUT]

提供平衡的輸出。

5. 選單操作

接收器設定螢幕選單組態



5.1 接收器設定值更改與確認

可用於接收器設置的兩種操作模式:

- 本地模式: 改變並確認使用接收器的液晶LCD螢幕和按鍵的設定。
- 遠端遙控模式:改變並確認通過網路,使用安裝在個人電腦(PC)上的專用軟體進行連接到接收器的設定。(參見SD7000數位麥克風監控軟體手冊)

5.2 基本操作 - 本地模式

使用向左鍵(◀)及向右鍵()在選單位階水平間移動,向上鍵(▲)及向下鍵(▼)選擇項目,設 定(Set)鍵在最低選單位階水平中確認設定值。

(不適用於稍後解釋的使用者名稱設定使用的鍵。參見 "6.3.8 使用者名稱設定"以獲取更 多資訊。)

按下電源開關,開啟接收器電源。

U 1	: 6	9	2	8	7	5	Μ	Н	Ζ		
U 2	: 6	9	2	8	7	5	М	Н	Ζ		

確認前面板遠端遙控指示燈保持熄滅(本地模式)。如果指示燈亮起(遠端遙控模式)時,請按照以下步驟的遠端遙控模式切換到本地模式。

按右鍵,進入設定選單選擇層次,然後使用上、下鍵顯示"1 RX CONTROL"的指示。

ΤО	Р	ΜE	Ν	U						
1	RΧ	С	0	Ν	Т	R	0	L		M

按右鍵進入遠端遙控(REMOTE)/本地(LOCAL)設定層次,然後使用向上和向下鍵顯示 "本地(LOCAL)"的指示。

\blacktriangleleft	S	E	L	Е	С	Т		R	Х		С	Т	R	L
		[L	0	С	А	L]				24 V

按設定(SET)鍵確認設定為"本地"。有星號(*)的顯示,表示接收器已被設定為本地 模式。在前面板上的遠端遙控指示燈熄滅。

▼	S	Е	L	Е	С	Т		R	Х		С	Т	R	L
		[*	L	0	С	А	L]				20

按左鍵瀏覽備份選單結構。

5.3 設定項目細節

5.3.1 接收器操作模式

有關選單瀏覽及選取的說明,參見第6.1、6.2節說明。

\triangleleft	s	Е	L	Е	С	Т		R	Х		С	Т	R	L
		[*	L	0	С	А	L]				ƒ Vi

5.3.2 頻率設定

5.3.2.1 頻帶設定

設定每一模組單元的頻帶

按右鍵,然後用向上和向下鍵瀏覽到"頂級選單2頻率"。按右鍵,然後用向上或向下鍵進入 "頻率選單1頻帶",並再次以右鍵進入下圖所示的畫面。使用上下鍵選擇要設置的頻帶。 按SET鍵,顯示所需要設定的產品,接收器的設定已改變。按左鍵瀏覽備份選單結構。

	S	Е	L	Е	С	Т	В	А	Ν	D			
			1		1	1							
		i [*		1	1							I
		: L -			1 I.	- L -						Δ.	I
L											 -	7	-

5.3.2.2 群組及頻道設定

設定每一模組單元的群組及頻道

從"頂級選單2頻率",按右鍵,然後以向上或向下鍵進入"頻率選單2 Grp&Channel"。 按右鍵進入下圖所示的畫面。使用左,右方向鍵對準模組單元選擇游標(<>)至單元指示燈,然後用上下鍵選擇頻率被設定的模組單元。

		<	U	1	>	*	G	2			*	С	1	
U	1	:	7	1	2	6	7	5	М	н	Ζ			

當所需的模組單元顯示時,使用左,右方向鍵來移動設定項目選擇游標([])到所需設定的 項目(群組或頻道),然後使用上下鍵改變其設定值顯示。下方列的頻率顯示伴隨著顯示值 變化,然而,顯示的頻率不能被直接改變。

		U	1		[G	3]		*	С	1	
U 1	:	7	2	4		4	7	5	М	Н	Ζ			20 11

按設定(SET)鍵,會顯示所需要的設定項目,接收器的設定已改變。星號(*)顯示為已 經設定的項目。按左鍵瀏覽備份選單結構。

		U	1		[*	G	4]		*	С	1	
U 1	:	7	2	6		8	7	5	М	Н	Ζ			X

5.3.3 識別碼 設定

設定每組模組單元的識別碼。

從"頂部選單3識別碼",按右鍵進入識別碼選擇畫面。使用左,右方向鍵,將游標對準識 別碼將被改變的模組單元,並使用向上和向下鍵顯示需要的識別碼號碼。時所需的識別碼號 碼顯示時,按下設定鍵,更改設定值。按左鍵瀏覽備份選單結構。

		U	1				U	2			
[*	Ι	D	4]	*	Т	D	0		∆ N

即使設定的接收器和傳送器的頻率是相同的,也可以藉由使其識別碼號碼的不同,選擇不要 從不想要的傳送器接收無線電信號。請注意,同頻率的兩個傳送器不應在同一個系統內使用 。

5.3.4 天線衰減器設定

設定每個天線輸入衰減器位階水平。

自"頂部選單4周邊",按右鍵進入"周邊選單",並使用向上或向下鍵進入""1 Antenna-Att"。按右鍵進入到天線選擇螢幕。使用左,右方向鍵,將游標移動到所需要的天線,然後 使用上下鍵顯示被設定的衰減值。當所需的衰減值顯示後,按設定鍵來更改設定值。按左鍵 瀏覽備份選單結構。

	А	Ν	Т	-	А		А	Ν	Т	-	В	
[*	-	2	0]		*			0		21 V

5.3.5 音效輸出位階水平設定

自每個模組單元的音效輸出端子設定音效信號位階水平輸出。

從"頂部選單4周邊",按右鍵進入"周邊選單",使用向上或向下鍵進入"2輸出位階水 平"。按右邊鍵進入選擇螢幕。將游標移動到輸出信號的位階水平需更改的模組單元,用左 ,右方向鍵進行更改,然後使用上下鍵顯示所需的輸出位階水平。當所需的輸出信號的位階 水平被顯示後,按設定鍵來更改設定值。按左鍵瀏覽備份選單結構。

◀	U	1				U	2		
[*	ΜI	С]	*	М	Ι	С		

5.3.6 字元時鐘設定

設定是否接收器的內部信號(Internal)或外部設備的信號(External)被用來作為字元時鐘(從 AES / EBU輸出端子採樣數位音效信號輸出的時鐘信號)。

從"頂部選單4周邊",按右鍵進入"周邊選單",並使用向上或向下鍵進入"3 Word Clk"。 按右邊鍵進入選擇螢幕。

使用向上和向下鍵顯示待設定的採樣時鐘信號源。當所需的信號源被顯示後,按設定(SET)鍵來更改設定。

◀		W	0	R	D		С	L	κ				
	[*	Ι	Ν	Т	Е	R	Ν	А	L]		2

當設定為"外部(External)"時,如果未正確提供字元時鐘信號,頻帶指示燈、天線衰減器指示 燈和射頻(RF)串聯指示燈閃爍,表示信號供應錯誤。按左鍵瀏覽備份選單結構。

5.3.7 傳送器狀態確認

顯示正在接收無線電信號的每個模組單元的傳送器之狀態。

從"頂部選單5 TX狀態(Top Menu 5 TX Status)"按右鍵,顯示傳送器狀態。在上方列顯示單元 1,下方列顯示單元2。

每個模組單元具有三個顯示項(從左至右):傳送器外殼狀態(開 - OPN,或關閉 - CLS),傳送 器類型(手持 - HD,或腰包 - BT)和傳送器增益值。按左鍵瀏覽備份選單結構。

U 1	: C	L	S	В	Т	-	3	5	d	в
U 2	: 0	Р	Ν	Н	D	-	1	5	d	В

5.3.8 使用者名稱設定

設定每個模組單元的名稱。

自"頂部選單7使用者名稱"按右鍵,顯示如下所示的螢幕。使用上下鍵顯示將進行設定的模組單 元其名稱。

		<	U	S	Е	R	1	>	Ν	А	М	Е	
V	0	Х		Μ	Ι	С	1						

當所需的模組單元顯示時,按右鍵。 游標(_)閃爍,顯示此時的名稱編輯狀態。

	[U	S	Е	R	1		Ν	А	М	Е]	
<u>v</u> o	Х		М	I	С	1							

使用左右鍵移動游標選擇所需的輸入位置,然後使用上下鍵選擇待輸入的字符。

	[U	S	Е	R	1		Ν	А	М	Е]	
V O	Х		Μ	Τ	С	2							20

按設定(SET)鍵確認設定改變。

將顯示恢復到單元選擇模式。按左鍵瀏覽備份選單結構。

	<	U	S	Е	R	1	>	Ν	А	М	Е]	
V O	Х		М	I	С	2							

5.3.9 接收器設定的全球儲存

目前的接收器設定可以在全球範圍內以3個步驟儲存。

自"頂部選單8儲存設定"按右鍵,然後用向上或向下鍵,顯示"1儲存設定"。按右鍵, 會顯示如下圖所示的螢幕。使用上下鍵顯示儲存設定編號。當所需的設定值顯示時,按設定 (SET)鍵。

S A	V	Е	S	Е	Т	Т	I	Ν	G		
	Т	0	S	Е	Т	[1]			24 10

如果按下設定(SET)鍵,會顯示確認訊息,並儲存設定數據。

◄	S	A V	Е		т	0	1	?	
	[Y	Е	S]				

當儲存完成後,如下所示的訊息會被顯示。按左鍵瀏覽備份選單結構。

◄		Ν	0	W		s	А	V	Ι	Ν	G			
S	А	V	Е		С	0	Μ	Ρ	L	Е	Т	Е	!	

5.3.10 接收器設定的全球讀取

讀取自 6.3.9節中儲存的設定

從"頂部選單8 儲存設置"按右鍵,然後用向上或向下鍵顯示"2 加載設定(2 Load Setting)"。按右鍵進入如下圖所示的螢幕。使用上下鍵可以顯示待讀取設定值。所需的設定值已顯示時,按設定(SET)鍵。

L	0	А	D	s	Е	Т	Т	Ι	Ν	G		
F	R	0	М	s	Е	Т	[1]			

如果按下設定(SET)鍵,會顯示確認訊息,並讀取設定數據。

	L	0	А	D		F	R	0	М	1	?	
	[Y	Е	S]						24 VI

當讀取完成後,如下所示的訊息會被顯示。按左鍵瀏覽備份選單結構。

۲	Ν	0	W		L	0	А	D	I	Ν	G		
LΟ	А	D		С	0	М	Ρ	L	Е	Т	Е		

5.3.11 確認 IP 位址

確認接收器的 IP位址

從"頂部選單9 網路"按右鍵,然後用向上或向下鍵,顯示"1 IP 位址"。按右鍵,在螢幕 顯示如下所示的資訊。

		Ι	Ρ		А	D	D	R	Е	S	s		
1	0	1	5	4		2	3		9	5			

5.3.12 確認 MAC 位址

確認接收器的 MAC 位址 (網路卡唯一辨識符). 從"頂部選單9 網路"按右鍵,然後用向上或向下鍵,顯示"2 MAC 位址"。按右鍵,在 螢幕顯示如下所示的資訊。

<	М	A	2	А	D	D	R	Е	s	s	
0 0	15	- {	5 F	9	2	-	А	0	9	5	

5.3.13 確認接收器名稱

確認接收器名稱

從"頂部選單9 網路"按右鍵,然後用向上或向下鍵,顯示"3 RX 名稱"。按右鍵,在螢 幕顯示如下所示的資訊。

۲		R	Х		Ν	А	М	Е			
2 N	D		F	L	0	0	R				

5.3.14 選取網路無線電傳送模組

選取被傳送至網路的模組音效信號

從"頂部選單8儲存設置"按右鍵,然後用向上或向下鍵顯示"4 監控單元(4 Monitor Unit)"。按右鍵進入如下圖所示的螢幕。使用上下鍵可以顯示所需的單元號碼。所需的設 定值已顯示時,按設定(SET)鍵確認此設定值。按左鍵瀏覽備份選單結構。

	М	0	Ν	I	Т	0	R		U	Ν	Ι	Т	
	[*	U	Ν	I	Т	2]					

5.4 操作環境可調整功能

5.4.1 頻道掃描

用此功能可檢查不受干涉的空閒頻道。

從"頂部選單6公用設施"按右鍵,然後用向上或向下鍵移動至"公用設施選單1 頻道掃描 (Utility 1 Channel Scan)"。按右鍵進入如下圖所示的螢幕。使用上下鍵選取待掃描的群 組,按設定(SET)鍵確認此設定值。

S E L	Е	С	Т		G	R	0	U	Ρ				
СН	S	С	А	Ν			[G	R	Ρ	2]	∆i N

按向上或向下鍵開啟功能。按設定(SET)鍵,(ON)顯示開始掃描空閒的頻道。

	СН	S	С	А	Ν		G	R	Ρ	2	
<		[*	0	Ν]					2 1

完成頻道掃描後,會顯示可用的空閒頻道;按左鍵瀏覽備份選單結構。

V	А	С	А	Ν	Т	С	Н		G	R	Ρ	2	
0	1	2	3	4	5	7	8	9		В			F

5.4.2 檢查 RF干涉

關閉顯示有問題的傳送器,設定接收此信號執行關閉動作的模組單元之頻道位置碼。 從"頂部選單6公用設施"按右鍵,然後用向上或向下鍵移動至"2 頻道標識";按右鍵進入 如下圖所示的螢幕;用向右或向左鍵瀏覽制所需的單元,使用上下鍵關閉頻道標識。

		1					-		-		_
			1				· ^)		· (`		· n
		(J :				· U					
		<u> </u>					_		· ·		_
 		\sim				-	_				
	×	()	NI	1 - E	~	6 ()		· L			
		()									
- L.		-		1 A .		-					

如果前面板射頻(RF)柱狀圖LED亮起,表明相應的單元的頻率設定受干涉。在這樣的情況下,改變到另一個不受干擾的頻率。

6. 兩個接收器共享一組天線

連接一組天線到一個接收器後,連接接收器的天線輸出BNC(串接輸出(CASCADE OUT))到另一個接收器的天線輸入BNC(天線輸入(ANTENNA IN))。 當共享一組天線時,安裝天線的接收器的射頻串接(RF Cascade)指示燈亮起。

[後視圖]



7. 三個或更多接收器共享一組天線

使用WD-7800天線分配器。

將分配器的天線輸出 BNC連接到接收器天線輸入BNC (ANTENNA IN)。 將天線連接至分配器的天線輸入BNC (ANTENNA IN)。



8. 關於天線安裝套件

需要前置天線時,使用天線安裝套件。 固定機架耳至安裝孔,然後連接天線和天線配線電纜。



9. 耳機監測



按下單元1或單元2 按鈕,選取進行監控的模組;按此兩個鍵可以聽到從兩個模組輸出的混 合音效。

10. 耳機串聯連接

從多組接收器出來的 音效輸出可以自一個單一的耳機插孔,經由連接接收器,以串接混合 輸入和輸出方式,進行監視。從單位選擇器鍵選擇的模組單元,可被混合在一起,並輸出音 效到耳機插孔。從任意選取的模組單元輸出的音效可以經由一個耳機插孔來收聽。

接收器1 只能監視由接收器1接收到的音效,而接收器2 可以監視接收器1和2雙方收到的音效;同樣的,接收器3 可以監視接收器1~3收到的音效;接收器4 可以監視接收器1~4接收到的音效。

[後視圖]



11. 關於網路功能

自一台個人電腦 (PC) 能執行哪些作業?

- 監控
- 操作即時監視平行電平表
- 安裝即時檢查、調整參數
- ◙ 遠端監視遙控音聲

更多的相關資訊,請參見 SD7000 數位麥克風監視軟體手冊。

12. 規格

電源	AC 110V [,] 60Hz
消耗功率	小於 30W
頻率範圍	794~797 MHz
王媜龄人	1輸入,BNC Jack,50Ω,2系統
ノへ総水判則ノヘ	天線電源需求:DC 9V,最大90mA
天線串聯輸出	1輸出,BNC Jack,50Ω,2系統
接收感度	小於 30 dBµV
天線輸入衰減	0 dB / -10 dB / -20 dB 三段式切換
發振系統	PLL合成器
頻率響應	20Hz ~ 15kHz
D/A壓縮規格	24 bit、取樣頻率48kHz
編碼系統	ADPCM (TRANTEC原廠技術)
音聲延遲時間	4 ms
海山 立 款本 山 迎 フ	XLR 3-32:平衡輸出
親に音聲輸出峏丁	二極Phone Jack:不平衡輸出
新山立語見上於山東立	平衡: 20dB以上(線性) / 0dB以上(麥克風) 兩段式切換
親比日耷取八輛面电半	不平衡:14dB以上(線性) / -6dB以上(麥克風) 兩段式切換
動態範圍	110 dB以上
總諧波失真率	0.05%以下
混音輸出最大電平	10dB以上,兩極Phone Jack,不平衡式輸出
混音輸入	-10dB,兩極Phone Jack,不平衡輸入
耳機輸出	500mW,16Ω,三極Phone Jack
可選用的識別碼 ID	10 組
	24 bit輸出 (內部48kHz,外部Word Clock校正)
AES/EDU _期 出	XLR 3-32:110Ω平衡輸出
Word Clock輸入	32kHz~96kHz,BNC Jack:75Ω/OPEN切換式
面板顯示	電池殘留電量、麥克風增益設定
網路端子	Ethernet , RJ-45
工作温度	0~+50°C(電池除外)
が朝日	本體:鋁質、黑色烤漆
211年元	頭部:鋼質、黑色烤漆
尺寸	482 (W) x 362.6 (D) x 44(H) mm
重量	4.1 kg

13. 隨機附件

電源線 (2m)	1
天線 (直接固定式)	2
CD-ROM (設定軟體)	1
橡膠腳墊	4



